

L&L Skin

MAMI

Važna napomena:

1. Molimo vas da uređaj potpuno napunite prije upotrebe.
2. Ako uređaj nije korišćen duže vrijeme (oko 3 mjeseca), izvadite uređaj, povežite ga direktno na USB punjač, i odložite ga nakon što se potpuno napuni.

Struktura proizvoda



- Indikator režima rada
- Baza za punjenje
- USB-C port
- Masažna glava
- Dugme za uključivanje/isključivanje
- Kada je baza uključena, ovdje svjetli crveno.

- USB-C kabl

Karakteristike proizvoda

1. Sa 175r dizajniranim masažnim glavom, mikro-luk linija savršeno pristaje licu. Odnos glave 13:9 sa dizajnom u obliku ribljeg repa čini dršku atraktivnom i praktičnom.
2. "Normal"(normali) režim može masirati kožu i vibrirati kako bi poboljšao vitalnost kože.
3. "Cool" (hladni) režim, hladni oblog pod plavim svjetlom, snižava temperaturu za 6-10°C u odnosu na normalnu sobnu temperaturu, podiže i zateže kožu, dajući dobar efekat na edem, umor mišića, tamne krugove, kvalitet sna itd.
4. "Hot" (topli) režim sa crvenim svjetlom i temperaturom oko 40°C može poboljšati cirkulaciju krvi, opustiti mišiće, popraviti i revitalizovati kožu, poboljšati apsorpciju kože, smanjiti bore i otkriti mladalački sjaj.
5. Masažna glava je vodootporna, ali tijelo uređaja nije, pa ga nemojte prati pod vodom.
6. Poboljšana tehnologija punjenja, baza i USB interfejs na tijelu mogu se puniti, što je praktičnije.
7. Sa automatskom funkcijom prebacivanja, od "Normal" do "Cool" do "Hot", uređaj se prebacuje u sljedeći režim svaka tri minuta, a nakon "Hot" režima uređaj se automatski isključuje.
8. Dizajniran za kućnu upotrebu, pogodan je za sve tipove kože i osobe svih uzrasta.

"Cool" (hladni) režim




Niska vibracija, zaglađuje vašu kožu, pruža osvježavajući hladan osjećaj.

"Hot"(topli) režim



Visoka vibracija, podmlađuje vašu kožu, poboljšava apsorpciju proizvoda za njegu kože.

3 režima




- **"Normal" režim** Aktivira i masira kožu.
- **"Hot" režim** Crveno svjetlo na oko 40°C, zagrijeva i podmlađuje.
- **"Cool" režim** Plavo svjetlo, temperatura 6-10°C niža od sobe, osvježava.

Savjeti za njegu kože

1. Preporučuje se korišćenje sa esencijom, losionom, kremom, kremom za oči, maskom i drugim proizvodima za njegu kože, jer je efekat njege značajan.
2. Može se koristiti i prilikom nanošenja maske.

Kako koristiti

1. Nanesite odgovarajući losion na lice.
2. Dugim pritiskom dugmeta uključite uređaj.
3. Tri moda se koriste na način da se automatski prebacuju sa "normal" na "cool" i "hot" svaki 3 minuta, bez potrebe za ručnim podešavanjem, automatski se mijenjaju jedan za drugim, pružajući potpunu njegu u trajanju od 9 minuta.
4. Takođe možete ručno promijeniti režim prema vašim ličnim potrebama. Nakon upotrebe, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste isključili proizvod.
5. Očistite uređaj i stavite ga u bazu kako bi automatski započeo punjenje.



Masaža očiju

Stvorite mali V oblik lica

• Ublažavanje bora na čelu

Masaža vrata

Savjeti za punjenje

1. Povežite USB-C kabl sa bazom za punjenje.
2. Stavite uređaj u bazu da bi automatski počeo da se puni.
3. Takođe možete koristiti USB-C kabl da povežete port uređaja za punjenje.

Upozorenja

1. Ovaj proizvod nije namjenjen za upotrebu od strane sljedećih osoba (uključujući djecu): onih sa fizičkim ili mentalnim oštećenjima. Oni moraju biti pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili moraju dobiti uputstvo o načinu korišćenja proizvoda prije nego što ga koriste. Prije nego što koristite proizvod, molimo pročitajte uputstvo.
2. Ako imate značajnih problema sa kožom (uključujući melanom, bazalni karcinom, aktiničnu keratozu, kloazmu, sistemski lupus eritematosus, poremećaje zgrušavanja ili kolagenske poremećaje, kao što su keloidi, prekomjerni ožiljci ili poremećaj zarastanja rana), konsultujte se sa ljekarom prije nego što koristite ovaj proizvod.
3. Prije upotrebe proizvoda, pažljivo pročitajte uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
4. Nemojte koristiti ako su masažna glava ili tijelo proizvoda oštećeni, napukli ili prljavi. Provjerite prije upotrebe.
5. Strane masažne glave su oštrije, pa koristite pažljivo.
6. Iz higijenskih razloga, preporučujemo da ovaj proizvod ne dijelite sa drugima.
7. Proizvod je prenosiv, može se koristiti bilo kada i bilo gdje.
8. U zavisnosti od stanja kože, neki ljudi mogu primjetiti blago crvenilo nakon upotrebe, jer će proizvod uticati na protok krvi ispod kože tokom korišćenja. Možete osjećati hladnoću, toplinu ili peckanje tokom tretmana, a ovi simptomi obično nestanu u nekoliko minuta. Ako ovi simptomi traju duže od jednog sata, konsultujte se sa ljekarom.
9. Masažna glava treperi crvenim svjetlom kada je baterija slaba.
10. Kada se proizvod puni, plavo svjetlo na masažnoj glavi treperi, a plavo svjetlo postaje konstantno kada se punjenje završi. Potrebno je 2-3 sata da se potpuno napuni.
11. Kada je baza uključena, svijetli indikator svjetli; kada je isključena, indikator se gasi.
12. Nemojte koristiti proizvod dok se puni.
13. Ako se proizvod ne koristi, spremite ga nakon što se potpuno napuni.
14. Ne dozvolite djeci da dolaze u kontakt sa proizvodom i njegovim priborom kako biste izbjegli bilo kakvu opasnost.

Pitanja i odgovori

Proizvod iznenada ne vibrira, ne radi, koji je razlog?

1. Provjerite da li proizvod ima dovoljno baterije.
2. Provjerite da li je uređaj ispravno pokrenut.
3. Ponovno pokrenite proizvod nakon što ga isključite.
4. Kontaktirajte distributera brenda.

Cool režim ne hladi ili Hot režim ne grije, koji je razlog?

1. Provjerite da li proizvod ima dovoljno baterije.
2. Provjerite da li je uređaj ispravno pokrenut.
3. . Ponovno pokrenite proizvod nakon što ga isključite.
4. Kontaktirajte distributera brenda.

Da li mogu koristiti ovaj proizvod svaki dan?

Da, intenzitet vibracija i podešavanje temperature ovog uređaja inteligentno je dizajnirano od strane profesionalnog tima, preporučuje se da ga koristite više puta dnevno.

Imam alergijsku kožu, mogu li ga koristiti?

Uređaj koristi specijalni nerđajući čelik prehrambene klase koji je u skladu sa međunarodnim standardima, i silikonske materijale visoke aktivnosti koji su bezbjedni, zdravi i ne izazivaju iritacije na koži. Osobe sa alergijskom kožom mogu slobodno koristiti proizvod svaki dan.

Kako da napunim uređaj?

Molimo vas konsultujete uputstvo za punjenje.

Zašto ne mogu koristiti proizvod dok ga punim?

Kako bi se proizvod brzo napunio do maksimuma i zbog toga što nije praktično koristiti ga dok je povezan sa USB kablom, ovaj proizvod je dizajniran tako da se ne koristi tokom punjenja. Ova postavka je napravljena kako bi vam obezbjedila bolje iskustvo korišćenja.

Mogu li da ne očistim uređaj nakon korišćenja?

Zависи od lične higijene. Međutim, nečist uređaj može lako razviti bakterije koje mogu uticati na njegovo ponovno korišćenje, pa se preporučuje da ga očistite i pravilno odložite. Dobri higijenski običaji produžavaju vijek trajanja proizvoda.